

BRILLIANCE CLEANER L94 WACHSENTFERNER

Описание

BRILLIANCE CLEANER L94 WACHSENTFERNER - средство основной очистки для удаления загрязненных пленок от средств по уходу или наслоений воска с поверхности паркета и других деревянных полов. Основная очистка необходима тогда, когда пленки от средств по уходу набрали слишком много грязи, и пол стал иметь неопрятный вид.

Сертификаты / Разрешения



Giscode: GU50

Общие примечания

Внимание: при очищении не заливать пол водой, иначе могут возникнуть повреждения, вызванные набуханием древесины. Слишком долгое воздействие BRILLIANCE CLEANER L94 может повредить лак поверхности пола.

Если пол имеет повреждения или лаковая поверхность износилась до древесины, то существует опасность того, что древесина приобретет сероватый оттенок из-за проникновения воды. В таких случаях необходимо своевременно провести шлифовку всей поверхности и покрыть ее заново лаком.

Применение

BRILLIANCE CLEANER L94 может использоваться как для основной очистки, так и для поддерживающей/промежуточной очистки (в сильно разбавленном виде).

Основная чистка лакированных полов

Пол смачивается водой. BRILLIANCE CLEANER L94 распределяется по поверхности и, после непродолжительного времени воздействия, поверхность чистится вручную или машиной. В зависимости от степени загрязнения и толщины пленки от средств по уходу продукт используется в чистом виде или разбавленным в воде в соотношении 1:1; при необходимости операция очистки повторяется. Растворенная грязь должна сразу убираться. После этого пол протирается тряпкой и чистой водой.

Промежуточная чистка лакированных и промасленных полов

Производится тогда, когда поверхность имеет легкие загрязнения. При обычной влажной уборке пола удаляется поверхностная грязь, для этого необходимо добавить около 300 мл BRILLIANCE CLEANER L94 в 10 л воды.

Интенсивная чистка промасленных полов

Сперва пол необходимо смочить водой, затем нанести BRILLIANCE CLEANER L94 и спустя некоторое время натереть пол вручную щеткой или с помощью специального аппарата. В зависимости от загрязнения и толщины защитного слоя повторить чистку

неразведённым средством или при необходимости смешать водой в соотношении 1:1. Смытый слой грязи необходимо незамедлительно убрать тряпкой и повторно промыть пол чистой водой. После данной интенсивной чистки может понадобиться дальнейшая обработка пола средствами Classic BaseOil, Brilliance Fitpolish, BRILLIANCE OilCARE, Classic 100ProOil или Brilliance Superwax. Для основной чистки покрытия со снятием масляного слоя рекомендуются средства Brilliance BioSoap или Brilliance Cleaner L91.

Расход

Около 20 мл/м² или 50 м²/л

Составные части

Неионовые поверхностно-активные вещества, эфиры гликоля, вода и ароматизаторы, pH 6.

Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)